

Magnetbrytare



Håller koll på dina fönster och dörrar

Montera magnetbrytaren på dörr- eller fönsterkarmen och anslut den till telefonsändaren. När magneterna separeras, signalerar sändaren till din Visitmottagare som ljuder, blixtrar eller vibrerar beroende på mottagare.

Teknisk information

- Storlek 25×62×13 mm
- Vikt 25 g
- Kontakt 3,5 mm mono
- Kabellängd 0,5 m
- Kontaktbrytare
 - Öppen: På > 2 cm från magnet
 - Sluten: Av < 1 cm från magnet
- Färg Vit
- Omgivning Endast för inomhusbruk

