

Väckarklocka, Classic

BE1350

 Bellman & Symfon®



Egenskaper

- 1 Extra hög 100+ dBsignal**
Stigande multifrekvenssignal
- 2 Smart snoozefunktion**
Minskar tidsintervallen
- 3 Kraftfull sängvibrator**
Vibrerar under kudden
- 4 Batterireserv**
Tar över vid strömavbrott

* 100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm



Nu blir det lättare att komma upp

Med väckarklockan från Bellman & Symfon behöver du inte vara orolig för att du skall försova dig. Välj att vakna till en extra hög och tydlig ljudsignal och en sängvibrator som vibrerar och avger ett ljud under huvudkudden. Perfekt för dig som har svårt att vakna eller svårt att höra.

Väckarklockan har många unika funktioner som tex en smart snoozefunktion som minskar tidsintervallet från 9 till 2 minuter med två minuter i taget. Ljudsignalen sveper över

frekvenserna så att du som har svårt att höra till exempel höga toner inte skall missa den.

Väckarklockan är mycket enkel att använda. Den har en stor och tydlig LCD-urtavla med justerbar bakgrundsbelysning och separata vred för att ställa tid och väckning.

Du kan välja att stänga av ljudet på väckningssignalen och vakna till vibrationer, så att du inte väcker den som sover bredvid dig när det är dags att gå upp.



Teknisk information

Mått och vikt

Höjd:	108 mm
Bredd:	121 mm
Djup:	92 mm
Vikt:	390 g inkl. batterier



Signaler

- **Ljudsignal**
100 dBA @ 10 cm, 94 dBA @ 30 cm
Inbyggd multifrekvenssignal med en huvudfrekvens på 950 Hz - 3000 Hz
- **Sängvibrator**
Vibratorstyrka: 2.0 - 4.0 V DC

Urtavla

- Typ: Twisted Nematic (TN) LCD
- Justerbar bakgrundsbelysning i 5 steg
Aktiveras med snooze-knappen
- Bakgrundsbelysningens färg: vit
- Bakgrundsbelysningens timeout: 8 s

Omgivning

- Endast för inomhusbruk
- Arbetstemperatur: 0°-35°C
- Relativ luftfuktighet: 15%-90% (icke kondenserande)

Knappar och reglage



Funktioner

- Separata vrid- och tryckbara knappar för enkel inställning av tid och väckning
- Specifik knapp som växlar mellan 12 och 24 timmarsvisning
- Specifik knapp som justerar urtavlans bakgrundsbelysning i fem steg
- Specifik knapp som sätter på och stänger av väckarklockans ljudsignal
- Batteriövervakning som visar batteriets laddningsstatus
- Batterireserv som strömförsörjer både alarm och sängvibrator

Alarm och snoozefunktion

- Alarm timeout: 20 minuter
- Minskade snoozeintervaller från 9 till 2 minuter i steg om 2 minuter
- Snooze timeout: 20 minuter

I paketet

- BE1350 väckarklocka Classic
- BE1272 sängvibrator
- Batterieliminators 7.5 VDC, 1500 mA
- Bruksanvisning



Tillbehör

Följande tillbehör finns tillgängliga:

- 4 uppladdningsbara AAA NiMH batterier

© 2020, Bellman & Symfon AB. Alla rättigheter förbehållna.

Bellman, Bellman & Symfon och Bellman & Symfons logotyp är registrerade varumärken som ägs av Bellman & Symfon AB. Informationen i denna trycksak kan bli föremål för förändringar utan varsel.

BE1350_018DAS005

bellman.com